


| Číslo položky | Škrábadlo | Barva | Výška  |  |
|---------------|-----------|-------|--------|--|
| 44073         | Acadia    | šedá  | 160 cm |  |

| Pos. č. | Popis                     | Rozměry v mm    | Množství | Číslo položky |
|---------|---------------------------|-----------------|----------|---------------|
| Pos. 1  | Spodní deska              | 460 x 20 x 370  | 1        | 44073-10      |
| Pos. 2  | Deska, dole               | 580 x 20 x 350  | 1        | 44073-11      |
| Pos. 3  | Deska, uprostřed          | 580 x 20 x 350  | 1        | 44073-12      |
| Pos. 4  | Deska do pelíšku          | 400 x 20 x 300  | 1        | 44073-13      |
| Pos. 5  | Pelíšek                   | 400 x 80 x 300  | 1        | 44073-40      |
| Pos. 6  | Sloupek                   | 180 x 480 x 150 | 3        | 44073-30      |
| Pos. 7  | Úhly pro fixaci stěny     |                 | 2        | 44073-61      |
| Pos. a  | Šroub se zaoblenou hlavou | M8 x 50         | 1        | 44073-60      |
| Pos. b  | Závitová tyč              | M8 x 80         | 2        |               |
| Pos. c  | Závitová tyč              | M8 x 40         | 1        |               |
| Pos. d  | Šroub se zaoblenou hlavou | M6 x 20         | 4        |               |
| Pos. a  | Podložka                  | M8 x 24         | 1        |               |
| Pos. f  | Imbusový klíč             |                 | 1        |               |

Pos. a



Pos. b



Pos. c



Pos. d



Pos. e


**~ Doporučení**

Tento výrobek by měl být sestaven dospělou osobou.  
 Šrouby pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je znovu upevňujte.  
 Škrábadlo prosím sestavuje shora dolů!  
 Škrabací sloupek musí být připevněn ke stěně uzavřenými úhly.

shora

